### DZIENNIK RZADOWY

dla

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém, tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Rok 1854.

### Oddział piérwszy.

Część XIII.

Wydana i rozesłana dnia 8. Czerwca 1854.



Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

Jahrgang 1854.

### Erste Abtheilung.

XIII. Stud.

Ausgegeben und verfenbet am 8. Juni 1854.

### 55.

Rozporządzenie Ministerstwa Handlu w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Najwyższej Władzy Policyjnej z dnia 11. Lutego 1854.,

(Dziennik praw Państwa, część XVIII., nr. 48., wydana dnia 28. Lutego 1854.), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, wyjąwszy Pogranicze Wojskowe,

co do środków bezpieczeństwa przeciw eksplozyi kotła parowego wszelkiego rodzaju, zachować się mających w skutek najwyższego postanowienia z dnia 25. Listopada 1853. roku.

### § 1.

Nim kocioł parowy użytym będzie do produkcyi pary dla stałej lub nośnej maszyny parowej ciśnienia wysokiego lub nizkiego, dla statku parowego, lokomotywu lub w ogólności na jakibądź inny cel, oddanym być ma wprzód pod próbę urzędową przepisaną, w skutek której urzędownie uznanym zostanie za zdolny do użycia zamierzonego.

Nie tylko wyrobnik kotła parowego (kotlarz, mechanik i t. d. i t. d.), lecz także i ten, dla którego kocioł parowy sporządzonym jest (właściciel takowego) odpowiedzialnymi są za to, żeby kocioł parowy nie został użytym w przód. dopóki nie jest stosownie do przepisu wypróbowanym, i urzędownie za zdolny uznanym.

A więc nim kocioł parowy będzie wmurowanym lub osłoną opatrzonym, powinien wyrobnik lub właściciel kotła parowego na pismie upraszać o przedsięwzięcie prawnéj próby w Namiestnictwie kraju koronnego, gdzie się kocioł znajduje, i oraz w téj prośbie oznaczyć onę najwyższą sprężystość, jaką para osiągnąć ma w kotle przy użyciu onegoż.

### **§.** 2.

O ile przy lokomotywach, do służby ruchu koleją żelazną przeznaczonych. przed ich użyciem oprócz próby kotła także próba użycia miejsce mieć winna, o tem stanowi regulamin co do ruchu kolei żelaznej.

### §. 3.

Każdy kocioł parowy sporządzony być musi z blacby żelaznéj lub miedzianej.

Używanie kotłów lub rur warzelnych z żelaza lanego bezwzględnie jest zakazanem.

### **55.**

### Verordnung des Handelsministeriums im Einverständnisse mit dem Ministerium des Innern und der obersten Polizeibehörde vom 11. Februar 1854.

(im Reichs. Gesethblatte, XVIII. Stud, Nr. 48, ausgegeben am 28. Februar 1854), giltig für alle Kronlander, mit Ausnahme ber Militärgrenze,

in Betreff der, zu Folge Allerhöchster Entschließung vom 25. November 1853 du beobachtenden Sicherheits = Maßregeln gegen die Gefahr der Explosion bei Dampstesseln aller Art.

### S. 1.

Bevor ein Dampftessel zur Dampferzeugung für eine stazionäre ober portative Dampfmaschine von hohem oder niederem Drucke, für ein Dampfboot, eine Lokomotive, ober überhaupt zu was immer für einen anderen Gebrauch benütt werden darf, muß berselbe der vorschriftmäßigen behördlichen Probe unterzogen und in Folge derselben ämtlich zu der beabsichtigten Benützung geeignet erkannt worden seyn.

Sowohl der Verfertiger eines Dampstessels (Kesselschmied, Mechaniker 2c. 2c.), als Ach Derjenige, für welchen der Dampstessel verfertiget wird (Eigenthümer desselben), sind dafür verantwortlich, daß vor der gesetzlichen Erprobung und behördlich anerkannter Tauglichkeit der Dampstessel nicht benütt werde.

Es muß baher, noch bevor ber Dampstessel eingemauert ober mit einem Mantel umgeben wird, die Vornahme der gesetzlichen Erprodung bei der Statthalterei des Kronlandes, wo sich der Kessel befindet, von dem Verfertiger oder Eigenthümer des Dampstessels schriftlich angesucht, und in diesem Gesuche zugleich angegeben werden, welche größte Spannung der Dampf in dem Kessel bei der Benühung desselben erstangen soll.

### §. 2.

In wieferne bei Lokomotiven für den Etsenbahnbetriebs. Dienst vor ihrer Benützung nebst der Kesselprobe auch noch eine Verwendungsprobe stattsinden muß,
erscheint in der Eisenbahnbetriebs-Ordnung festgesetzt.

### S. 3.

Jeder Dampftessel muß aus Gisen oder Rupferblech angefertiget sehn.

Die Anwendung von gußeisernen Reffeln ober Sieberohren ift burchaus unterfagt,

### S. 4.

Kotły parowe formy cylindrycznej muszą w miarę średnicy i sprężystości pary potrzebnej, należytą mieć grubość ściany lub blachy, jak to <sup>się</sup> widzieć daje z załączonej tablicy I.

Kotły parowe lub części onychże formy nie cylindrycznej, muszą stosownie być zmocnione obręczami, szpągami, ankrami, przyrządami do podpory i t. d. i t. d.

Komisya dochodząca w każdym poszczególnym razie osądzić winna, czy i dla jak wielkiej sprężystości pary konstrukcya użyta potrzebną bezpieczność zapewnić jest w stanie.

W tym celu obowiązany jest wyrobnik takowego parowego kotla na żądanie przedłożyć Komisyi dochodzącej zupełnie dokładny rysunek szczegółowy wszystkich części kotla parowego, lub innych wiadomości udzielić, jakie Komisyi potrzebnemi będą.

### S. 5.

Kazdy kocioł parowy opatrzony być musi najmniej dwoma wentylami i stosownym manometrem.

Wielkość wentylów i otwór przy nich potrzebny wykazuje się z tablicy II.

Wielkość wentylów w téj tablicy oznaczona, może wprawdzie być pomnożoną, atoliż na żaden sposób zmniejszoną.

### S. 6.

Wentyle bezpieczeństwa, bez różnicy, czy one płasko, czy konicznie przylegają, nie mogą w swojej podstawie większej mieć powierzchni przylegającej czyli dotycznej jak  $2\frac{1}{2}$  do 3 linij, t. j. najwięcej  $\frac{1}{4}$  cala. Również szpągi regulacyjne, o ile się takowe znajdują (zwyczajnie jest ich trzy), nie mogą być grubsze nad  $2\frac{1}{3}$  do trzech linij, i muszą u góry być w poprzek przyrznięte (ob. rysunek, figura 2 tablicy III.), aby parze, jak tylko się wentyl podnosi sprawić natychmiast potrzebny otwór do wyjścia. Z tejto przyczyny także ośrodek (n) w figurze 2 tablicy III., gdzie się zbiegają szpągi regulacyjne (m), nie może być za gruby, aby nie ograniczać przez to przepisanego otworu wentylu; albo inaczej osobliwy wzgląd na tę okoliczność braćby należało przy oznaczeniu przecięcia wentylu.

Poprzeczne przycięcie konicznej przylegającej powierzchni najstosowniej uskutecznionem być może pod kątem stopni czterdzieści pięć.

### S. 4.

Dampftessel zylindrisch er Form mussen, nach Maßgabe des Durchmessers und ber Spannung der zu erzeugenden Dämpfe, die erforderliche aus der beigehefteten Tabelle I. ersichtliche Wand= oder Blechbicke besitzen.

Dampftessel ober Theile berselben, welche eine andere als die zylinderische Form haben, sind durch Anwendung von Niugen, Nippen, Verankerungen, Unterstützungsbolzen 2c. 2c. angemessen zu verstärken.

Die Prüfungekommission wird hierbei von Fall zu Fall zu beurtheilen haben, ob bie angewendete Konstrukzion, und für welche Dampfspannung die nöthige Sicherheit gewähre.

Bu biesem Behufe hat ber Verfertiger eines solchen Dampftessels, auf Verlangen ber Prüfungskommission, derselben eine genaue verläßliche Detailzeichnung aller Theile bes Dampftessels vorzulegen, oder sonstige von der Kommission geforderte Auskunfte du ertheilen.

### §. 5.

Jeder Dampftessel muß mit wenigstens zwei Bentilen und einem zwedmäßigen Manometer versehen seyn.

Die Größe ber Bentile und die erforberliche Luftung berselben ift aus ber La-

Die in dieser Sabelle angeführte Größe ber Bentile barf zwar vermehrt, auf teinen Fall aber verringert werben.

### S. 6.

Die Sicherheits Bentile bürfen, sie mögen flach oder konisch, ausliegen, keine Krößere Anslags oder Berührungsstäche mit ihrem Sit als von 2½ bis 3 Linien, b. i. von höchstens ½ Joll haben. Eben so dürfen die Führungsrippen, falls selbe vorhanden sind (gewöhnlich drei an der Zahl), nicht dicker als 2½ bis drei Linien sehn, und müssen diese oben (siehe Zeichnung, Figur 2 der Tabelle III.) abgeschrägt werden, um dem Dampfe, sobald sich das Ventil hebt, sogleich die nöthige Ausströmungsössenung zu gewähren. Aus demselben Grunde darf auch der Kern (n) in Figur 2 der Tabelle III., in welcher sich die Führungsrippen (m) in der Mitte vereinen, nicht du dick sehn, um die vorgeschriebene Ventilössnung nicht zu beschränken; oder es müßte sonst der Bestimmung des Ventildurchmessers auf diesen Umstand besondere Rücksicht genommen werden.

Die Abschrägung ber konischen Auflagefläche geschieht am zwedmäßigsten unter einem Winkel von fünfundvierzig Graden.

### S. 7.

Przy konstrukcyi wentylu podług figury 3. tablicy III. głębia koniczna (a), przysposobiona u góry w samym środku wentylu, do przyjęcia nie za bardzo krótkiej zasady E. (dźwigni), powinna, by wentyl przy obciążeniu nie był ukośno ciśniony, tak dalece sięgać, ażeby koniec najmniej w linii środkowej (m-n) znajdować się mógł. Z tejże właśnie przyczyny ośrodek (b) zasady przylegać będzie tylko końcem swoim, a powierzchni konicznej dotykać się nie powinien. Jeżeli wentyl (jak pokazuje figura 4. tablicy III.) obciążony będzie gwichtem, w kotle zawieszonym, natenczas takie urządzenie miejsce mieć musi, iżby przy otworze wentylu kanały parowe nie były scieśnione.

### S. 8.

Wentyle, u których przez częstsze następne szlifowanie pod powierzchnią koniczną wyrobiła się obwódka cylindryczna, nie będą przypuszczone (a, b) figury 5. tabeli III.).

### S. 9.

Manometer, przy kotle parowym zamieszczony, może być albo manometer z żywem srebrem, u góry otwartym, albo manometer metalowy lub skazówkowy, na którego dokładną podziałkę szczególną staranność mieć należy.

### §. 10.

Próba kotła parowego jakiejkolwiekbądź formy lub konstrukcyi podlegać będzie podwojeniu tego ciśnicnia największego, które para osiągnąć ma przy użyciu nad średnie ciśnicnie powietrza.

Średnie ciśnienie powietrza będzie przytém liczoném po  $12\sqrt[3]{_4}$  funt. na cał kwadratowy.

### §. 11.

Wentyle zabezpieczające mogą przeto przy użyciu kotła najdalej do połowy tej wagi być obciążonemi, wedle której kocioł próbowanym był.

### §. 12.

Jeżeli wentyl nie bezpośrednio, lecz zapomocą dźwigni, u któréj gwicht wisi, obciążonym jest, wówczas musi dźwignia ta przy użyciu kotła parowego w ten sposób być przysposobioną, ażeby gwicht wiszący lub obciążający nie mógł być wysunięty nad dopuszczalny, przy próbowaniu oznaczony najostateczniejszy punkt dźwigni.

### S. 7.

Bei der Konstrutzion des Ventiles nach Figur 3 der Tabelle III., muß die oben im Mittelpunkte des Ventiles, zur Aufnahme der nicht zu kurzen Stüße E (bes Sebels) konisch eingedrehte Vertiefung (a), damit das Ventil bei der Belastung nicht schief gedrückt wird, so weit herabgehen, daß die Spiße mindestens in die Mittellinie (m—n) zu liegen kommt. Aus gleichem Grunde darf der Kern (b) der Stüße bloß mit seiner Spiße ausliegen, und die konische Obersläche nicht berühren. Wird das Ventil (wie die Figur 4 der Tabelle III.) durch ein in den Kessel gehängtes Gewicht belastet, so muß die Anordnung eine solche seyn, daß beim Lüsten des Ventiles die Dampstanäle nicht verengt werden.

### S. 8.

Bentile, bei welchen sich burch bas öftere Nach= ober Einschleifen bes Bentiles unterhalb ber konischen Fläche, ein zplinderförmiger Kranz abgebildet hat (a, b ber Figur 5 ber Tabelle III.) sind nicht zulässig.

### §. 9.

Das an dem Dampftessel angebrachte Manometer kann ein oben offenes Duecksilber= Manometer, oder ein als gut anerkanntes Metall- oder Zeiger=Manometer seyn, auf bessen richtige Theilung jedoch das besondere Augenmerk zu richten ist.

### §. 10.

Die Probirung der Dampftessel jeder Form oder Konstrukzion wird auf das 3weifache jenes größten Druckes vorgenommen, welche der Dampf bei der Benügung über den mittleren Luftdruck annehmen soll.

Hierbei wird ber mittlere Druck einer Atmosphäre mit 123/4 Pfund auf ben Quabratzoll in Rechnung gebracht.

### §. i1.

Die Sicherheite = Bentile burfen baber bei ber Benütung bes Keffels hochften 8 mit ber Sälfte jenes Gewichtes belaftet werben, bei welchem ber Reffel probirt worben ift.

### §. 12.

Ist das Bentil nicht unmittelbar, sondern mittelst eines Hebels, an welchem ein Gewicht hängt, belastet, so muß dieser Hebel bei der Benügung des Dampftessels so vorgerichtet werden, daß das Aufhäng= oder Belastungsgewicht nicht über den zu-lässigen, dei der Erprodung berechneten, äußersten Punkt des Hebels hinausgeschoben werden kann.

### S. 13.

Przytrzymywanie wentylu zapomocą zwyczajnych płaskosprężnym dubeltowych nie ma już więcej miejsca ani przy lokomotywach, ani przy innych kotach parowych.

### S. 14.

Zastosowanie przeźmianów z sprężyną zamiast gwichtów obciążających wentylów ograniczoném zostaje na lokomotywy dla służby co do ruchu kolei żelaznéj.

Przeźmiany takowe z sprężyną (wagi z sprężyną) muszą w ten sposób być ukonstruowane, ażeby otwieraniu i podnoszeniu się wentylów bezpieczeństwa, jak skoro osiągniętą będzie ustanowiona najwyższa sprężystość pary, nie stała większa przeszkoda w drodze, jak o ile tego potrzeba wymaga, ażeby w razie dalszego stopniowania sprężystości pary najwięcej o dziesięć procentów, uskutecznionym został taki otwór wentylu bezpieczeństwa. iżby wyjść mogła wszystka para, jak dalece w ten sposób sprodukowaną była.

Sprężyna przeto musi być należycie długa, i miéć odpowiednie poruszenie, czyli przeźmian z sprężyną opatrzony być musi urządzeniem, przy którém ciśnienie na wentyl przy dalszym otworze jego nie bywa pomnożoném.

Również przeźmiany z sprężyną tak muszą być urządzone, ażeby nie mogły być sprężone nad ten punkt, który odpowiada sprężystości pary, dla użycia najwyżej ustanowionej.

### §. 15.

Obadwa wentyle nie mogą na żaden sposób w jednym a tym samym schowku być zamknięte, i muszą przy użyciu równomiernie być obciążane. Mianowicie przy kotłach długich staranność mięć się będzie o należyte rozdzielenie wentylów.

### S. 16.

Każdy kocioł parowy, nawet choćby był opatrzony pławnikiem czyli kurkami probiérczemi, musi mieć tak zwany wodomiar szklany (t. j. rurę szklaną należycie z wnętrzem kotła komunikującą), zapomocą którego każdéj chwili łatwo poznać można prawdziwy stan wody w kotle.

### §. 17.

W jaki sposób uskutecznioném będzie wypróbowanie kotła parowego, jest bliżéj wyszczególnioném w przepisie wykonawczym (instrukcyi), do niniejszego rozporządzenia wydanym.

### S. 13.

Gine Bentilzuhaltung mittelft ber üblichen Doppelplattfebern wird weber bei Lokomotiven noch bei sonstigen anderen Dampfkesseln mehr gestattet.

### S. 14.

Die Anbringung der Federwagen anstatt der Belastungsgewichte der Bentile wird auf Lokomotive für den Gisenbahnbetriebs - Dienst beschränkt.

Diese Federwagen (Spring Balance) muffen bermaßen konstruirt seyn, daß sie dem Lüften und Heben der Sicherheits Bentile, sobald die festgeseste Maximalspannung des Dampfes erreicht ist, kein größeres Hinderniß entgegensehen, als daß bei einer weiteren Steigerung der Dampfspannung um höchstens zehn Perzent eine solche Lüftung des Sicherheits Bentiles bewirft werde, daß sämmtlicher so erzeugter Dampf abgeführt wird.

Es muß daher die Feder lang genug senn und ein entsprechendes Spiel besitzen, ober die Federwage mit einer Anordnung versehen seyn, bei welcher der Druck auf das Bentil bei seiner weiteren Lüftung nicht zunimmt.

Auch muffen diese Federwagen so eingerichtet werden, daß sie nicht über jenen Punkt hinausgespannt werden können, welcher ber höchsten für die Benügung festgeseten Dampfspannung entspricht.

### §. 15.

Die beiben Bentile dürfen auf keinen Fall in einem und dem felben Gebaufe eingeschlossen sepn, und mussen bei der Benützung eine gleichmäßige Belastung erhalten. Insbesondere ist bei langen Kesseln auf gehörige Vertheilung der Bentile Bedacht zu nehmen.

### S. 16.

Jeber Dampftessel muß, selbst wenn er mit einem Schwimmer ober mit Probirhähnen versehen ist, das sogenannte Wasserstandglas (d. i. ein mit dem Innern bes Kessels gehörig kommunizirendes Glasrohr), mittelst welchen man den wahren Stand bes Wassers im Ressel seden Augenblick leicht ersehen kann, besitzen.

### §. 17.

Auf welche Weise bie verschriftmäßige Probirung der Dampstessel vordunehmen ist, erscheint in der Vollzugsvorschrift (Instrutzion) zu diesem Gesetze näher angegeben. Za uszkodzenia kotła parowego lub przyrządu jego, lub téż za stałe rozdęcie onegoż, czyniące go niezdolnym do użycia zamierzonego, spowodowane przez wypróbowanie jego, właściciel lub sporządziciel kotła parowego nie będzie mógł żądać wynagrodzenia szkody ze skarbu rządowego.

### §. 18.

Po ukończonej próbie kotła parowego i uznanej zdolności jego, wentyle bezpieczeństwa i dźwignie (o ile się ostatnie znajdują) opatrzone będą ze strony Komisyi dochodzącej stemplem wybić się mającym.

Nadto także temu, który prosił o wypróbowanie, doręczonym będzie przez władzę certyfikat co do wypróbowania kotła (koncesya do użycia kotła parowego), w którym kocioł parowy wypróbowany ile możności dokładnie ma być wyszczególnionym, i wymienione być winny istotne szczegóły dochodzenia, wymiary dźwigni i wentylów bezpieczeństwa, podanie najwyższej sprężystości pary, z ustanowieniem oraz wagi najwyższego obciążenia wentylów (najwyższej sprężystości przeźmianu), jakie przy użyciu kotła parowego miejsce mieć może, niemniej wedle okoliczności także i wymiar potrzebnego otworu wentylów (uwaga do tablicy II.).

Certyfikat takowy albo w oryginale, albo w uwierzytelnionym odpisie hlizko kotła parowego na miejscu, łatwo w oczy wpadającém pod szkłem będzie zachowanym w ten sposób, ażeby przedewszystkiem podanie rzeczonych dymenzyj i pozwolone obciążenie wentylów (sprężystość przeźmianu) łatwo spostrzeżonem być moglo.

### §. 19.

Za wypróbowanie kotła parowego opłacić należy taksę złotych reńskich 15. Od téj taksy wyjmują się te tylko kotły parowe, których objętość ogniowa nie przenosi 12 stóp kwadratowych. Za wypróbowanie tychże opłacić się ma taksę 5 złt. reńskich. Przypadająca taksa każdą razą załączona będzie do proźby o wypróbowanie kotła parowego.

Członkowie komisyi, do wypróbowania kotła wyznaczonej, przedsiębrać będą wypróbowanie kotła nie mniej rewizye peryodyczne jako rzecz urzędową bezpłatnie, a to w powszechności z kolei, jak proźby w tym względzie podane zostały. W razie spowodowanego zaś oddalenia się od siedziby urzędowej, mają takowi prawo do wynagrodzenia prawnych kosztów podróży i wiktu.

### S. 20.

Przepisana próba kotła jest warunkiem, bez którego kocioł do użycia nie może być przypuszczonym, wszelakoż przez próbę kotła właściciel onegoż

Für Beschäbigungen bes Dampfteffels ober seines Bugebor, ober für eine bleibende Ausbehnung besselben, die ihn jum beabsichtigten Gebrauche untauglich macht, aus Anlaß diefer Erprobung, kann von bem Eigenthumer ober Verfertiger bes Dampfteffels feine Entschäbigungeforderung gegen ben Staateschat geltend gemacht werben.

### S. 18.

Rach vollendeter Reffelprobe und anerkannter Tauglichkeit bes Dampfteffels werden die Sicherheits = Ventile und Hebel (wenn lettere vorhanden find) von der Prüfungs= Rommission mit einem einzuschlagenden Stempel versehen.

Much wird Demjenigen, welcher bie Erprobung angesucht hat, von der Behorde ein Bertifitat über bie vorgenommene Keffelprobe (Konzession zur Benützung bes Dampfteffels) eingehändiget, in welchem ber probirte Dampfteffel fo viel als thunlich du individualisiren ifi, und die wesentlichen Momente ber Prüfung, der Dimenfionen der Hebel und Sicherheits = Bentile, die Angabe der höchsten Dampffpannung, mit Bestsetzung bes Gewichtes ber höchsten Belastung der Bentile (ber höchsten Spannung der Feberwage), welche bei Benügung des Dampftessels stattfinden darf, sowie nach Umständen das Maß der erforderlichen Lüftung der Bentile (Anmerkung zur Tabelle II.) anzuführen find.

Diefes Zertififat ift entweder im Driginale, ober in beglaubigter Abschrift in Der Rabe des Dampftessels an einem leicht in die Augen fallenden Orte unter Glas fo aufzubewahren, daß vor Allem bie Angabe ber ermähnten Dimenfionen und die gestattete Belaftung ber Bentile (bie Spannung ber Febermage) leicht fichtbar ift.

### S. 19.

Für die Erprobung eines Dampfteffels ift eine Tare von 15 fl. ju entrichten. Bon bieser Tare sind bloß diejenigen Dampffessel ausgenommen, welche nicht über 12 Quabrat - Tuß Feuerstäche haben. Für die Erprobung der letteren ift bloß eine Taxe von 5 fl. zu bezahlen. Der entfallende Taxbetrag ist jedes Mal bem Gesuche um bie Erprobung bes Dampfteffels (S. 1) anzuschließen.

Die Mitglieder der mit der Reffelprobe beauftragten Rommiffion haben die Bornahme dieser Reffelprobe, und zwar in der Regel nach ber Reihenfolge der ihnen dieß= falls zugekommenen Ansuchen, sowie bie periodischen Revifionen als eine Amtsfache unentgelblich zu verrichten. Bei Entfernung von ihrem Amtofige erhalten biefelben jeboch die gefetlichen Reife- und Behrungsfoften.

### S. 20.

Die vorgeschriebene Reffelprobe ift eine Bedingung, ohne welche ber Reffel gut Benützung nicht zugelaffen werben fann; burch biefe Reffelprobe wird ber Eigenthumer (lub téż w ogólności ten, co go używa, lub nad nim dozór miéć winien) nie jest wolnym od odpowiedzialności za utrzymanie kotła w stanie ciągle bezpiecznego użycia.

Wspomniane co dopiéro osoby zostają owszem sciśle odpowiedzialnemi za wszelkie z dalszego użycia kotła parowego wynikłe niebezpieczeństwa, i są przeto zobowiązane miéć staranie o wczesne uchylenie wszelkiego niebezpieczeństwa takowego (mianowicie przez zapobieżenie, by się nie tworzył osad wody, przez wczesną zmianę szkodliwych nitów lub blatów i t. d.), tudzież w miarę postępującego użycia ciągle przekonywać się o dalszej zdolności i bezpiecznem użyciu kotła, (równie jak o stanie wszystkich przyrządów bezpieczeństwa, n. p. przeźmiany i t. d.) i następnie kocioł albo zawczasu zupełnie usunąć od użycia, albo kazać z nim przedsięwziąć te poprawy, jakichby potrzeba wymagała.

Szczególny wzgląd miéć należy na ciągłą dokładność i zdolność manometrów, albowiem osobliwie manometry metalowe, czyli skazówkowe z czasem niedokładnemi się stać mogą, i przeto od czasu do czasu rewizyi i regulacyi potrzebują, gdyż szczególnie także i większa luh mniejsza temperatura, na jaką manometer wystawiony jest, wpływ swój na bieg skazówki wywiéra. Ciągła stosowna uwaga na manometer przy użyciu kotła parowego okazuje się tym bardziej potrzebna, o ile że pomimo znajdujących się wentylów bezpieczeństwa, prawnie przepisanych przy niebacznem traktowaniu lub zaniedbaniu kotła eksplozya kotła zawsze możliwą jest.

### §. 21.

Skoro istotna zmiana z kotłem będzie przedsięwziętą, mianowicie więcej jak jeden blat przy poprawie onegoż wymienionym jest, forma kotła, wentyl lub dźwignia do niego należąca, lub przyrządy opalenia zmienione zostały, musi nowe wypróbowanie kotła w sposób wyżrzeczony być żądaném i przedsiebraném.

Wolno atoliż stronom, także po przedsiębranych mniejszych reparaturach, żądać powtórnego wypróbowania kotła.

### S. 22.

Ustawienie lub wmurowanie stałego kotła parowego, przeniesienie onegoż na inne miejsce, lub istotna zmiana dotyczących przyrządów lub budow, wymaga własnego dozwolenia władzy policyjnéj miejscowéj, przyczem oraz sciśle przestrzegać należy przepisów, co do budowania, jakotéż co do hezpieczeństwa od ognia wydanych.

bes Reffels (ober überhaupt Derjenige, welcher einen solchen Reffel benütt, ober bem bie Aufsicht über benfelben obliegt) noch nicht von ber Berantwortlichkeit für bie fortwahrende gefahrlofe Berwendbarteit bes Reffels befreit.

Die genannten Berfonen bleiben vielmehr fur jebe aus ber weiteren Benütung bes Dampfteffels etwa entspringende Gefahr strenge verantwortlich, und haben baber für die rechtzeitige Beseitigung einer jeden solchen Gefahr (insbesondere burch Berhuten ber Bilbung bes Waffersteines, burch rechtzeitiges Auswechseln schabhafter Nieten ober Platten 2c.) Sorge zu tragen; ferner find nach Maßgabe ber fortschreitenben Benugung von ber ferneren Tauglichkeit und ber gefahrlofen Benühung bes Reffels (fowie aller Sicherheitsvorrichtungen, g. B. ber Feberwagen u. f. w.) fortwährend zu überzeugen, und ben Reffel entweber bei Beiten gang außer Gebrauch ju fegen, ober bie etwa nothwendig werdenten Ausbefferungen baran vornehmen zu laffen.

Ein befonderes Augenmert ift auf die fortwährende Richtigkeit und Tauglichkeit ber Manometer zu haben, ba namentlich Metall- ober Zeiger-Manometer mit ber Zeit unrichtig werben konnen und baber von Beit zu Beit einer Revision und Regulirung bedürfen, nachdem insbesondere auch bie geringere oder höhere Temperatur, welcher bas Manometer ausgeset ift, Ginfluß auf ben Gang bes Zeigers ausübt. Gine fortwährende zwedmäßige Beachtung bes Manometers bei ber Benützung bes Dampfkeffels erscheint um so nothwendiger, als ungeachtet ber vorhandenen, gesetzlich vorgefdriebenen Sicherheite - Bentile, bei unachtsamer Behandlung ober Bernachläffigung bes Keffels, eine Reffel . Explosion immerhin möglich erscheint.

### S. 21.

Sobald eine wesentliche Beranderung an bem Reffel vorgenommen, insbesondere mehr als eine Platte bei einer Ausbesserung ausgewechselt, Die Geftalt bes Reffels, ein Bentil ober ein bagu gehöriger Bebel, ober bie Beigeinrichtung geanbert wird, muß eine neue Erprobung des Kessels auf die oben angeführte Art angesucht und vorgenommen werben.

Es bleibt jeboch ben Parteien freigestellt, auch nach borgenommenen fleineren Reparaturen eine wiederholte Reffelerprobung zu begehren.

### S. 22.

Die Aufstellung ober Ginmauerung eines stazionaren Dampfteffels, die Translokazion besfelben, ober eine wefentliche Beranderung an ben bießfälligen Borrichtungen ober Baulichkeiten, bebarf einer besonderen Genehmigung ber Ortspolizeibehörbe und sind hierbei die Bau- und Feuersicherheits - Vorschriften genau ju beobachten.

Zamieszczone przy boku przeciągi ogniowe, o ile takowe nie mają służyć li tylko do podwyższenia gorącości pary od wody oddzielonéj, zamieszczone być winny nie na d, lecz zawsze 3 aż do 4 cali p od równią normalnego stanu wody w kotle, na co Komisya, co do bezpieczeństwa od ognia przytém działająca, szczególną swą uwagę zwrócić winna. Przy kotłach lokomotywowych najniższa szychta wody nad powierzchnią ogniową znajdująca się nie będzie nigdy mniej wynosić, jak dwa cale. Równie téż uwidocznioną być musi najwyższa linia ogniowa przez znak, i oprócz tego oznaczoną być ma w szkle wysokość, do której przynajmniej woda w niem znajdować się musi, jeżeli inaczej przy wyżej położonych częściach kolei żelaznej, jakieby się wydarzały, nie ma być z wody ogełocony najwyższy rząd rur w przednim lub wyższym końcu maszyny.

### §. 23.

Do pełnienia służby lub dozoru przy maszynie parowéj lub przy kotle parowym, niemniej do prowadzenia lokomotywu lub okrętu parowego, nikt użytym być nie może, który nie nabył potrzebnych w téj mierze wiadomości i praktycznej zręczności albo w fabryce maszyn, albo w służbie lokomotywu lub maszyny okrętowej, i który nie wykazał uzdolnienia swego w sposób dostatecznie zaspokajający przez egzamin w publicznym zakładzie technicznym krajowym.

Nadto przy wyborze indywiduów takowych wzgląd miéć należy na usposobienie ich charakteru pod względem trzeźwości i pewności.

### S. 24.

Wszelki czyn lub opuszczenie, sposobne przy użyciu kotła parowego sprowadzić lub powiększyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub ciała ludzkiego, ukaraném będzie na winnym (jeżeli nie jest już obwinionym o zły zamysł, do zbrodni zmierzający) jako wykroczenie lub przestępstwo stosownie do przepisu księgi ustaw karnych II. części (§§. 335., 336., 337. i 431.).

Kara ta wymierzoną będzie w szczególności na tego:

- a) który przed wypróbowaniem prawnie przedsięwziąć się mającem, i przed urzędowem uznaniem zdolności kotła parowego, onego używa;
- b) który wentyle bezpieczeństwa więcej obciąża, jak to w koncesyi co do użycia kotła parowego (§. 18.) dozwolonem jest, lub zresztą sprężystość pary podwyższa nad miarę pozwolenia, w koncesyi określonego;
- c) który zmienia kocioł parowy lub przyrządy onegoż (mianowicie wentyle lub dźwignie do nich należące, przyrządy opałowe i t. d.), i takowy kocioł parowy bez powtórnego pozwolenia urzędowego używa;

Die feitwärts anzubringenben Feuerzüge, in soferne fie nicht bloß zur Ueberheitzung eines vom Waffer getrennten Dampfes bienen follen, burfen nicht über, sondern muffen stets 3 bis 4 Zoll unter dem Niveau des Mormal=Wasserstandes des Keffels zu liegen kommen, worauf die in Beziehung auf Feuersicherheit interveni= rende Kommiffion ihr besonderes Augenmert zu richten hat. Bei Lokomotivkeffeln barf bie geringste Wafferschichte über ber Feuerfläche niemals weniger als zwei Boll betragen. Auch ist die oberfte Feuerlinie durch ein Zeichen sichtbar und nebstbei im Glase jene Sobe bemerkbar zu machen, bis zu welcher bas Wasser in demfelben wenigstens fteben muß, wenn bei Steigungen, die auf ber bezüglichen Bahnftrede etwa vorkommen, die oberfte Röhrenreihe am vorderen oder oberen Ende der Maschine nicht vom Waffer entblößt werden foll.

### S. 23.

Bur Bebienung ober Ueberwachung einer Dampfmaschine ober eines Danipfteffels, sowie zur Führung einer Lokomotive ober eines Dampfichiffes, barf Niemand verwendet werden, der sich nicht die hierzu erforderlichen Kenntnisse und praktischen Vertigkeiten in einer Maschinen-Werkstätte, ober im Dienste bei einer Lokomotive ober hiffsmaschine erworben, und seine Befähigung durch eine Prüfung an einer inlanbifchen, öffentlichen technischen Lehranstalt auf vollkommen befriedigende Weise nachgewiesen hat.

Außerbem muß bei ber Bahl biefer Individuen auf einen nüchternen und verläßlichen Charafter gesehen werden.

### S. 24.

Jebe Sandlung ober Unterlaffung, welche bei ber Benügung eines Dampfteffels eine Gefahr für bas Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicherheit von Menschen berbeizuführen oder zu vergrößern geeignet ift, wird an bem Schuldtragenden (falls bemfelben nicht etwa gar eine auf ein Verbrechen abzielende bose Absicht zur Last fällt) als Vergehen ober als Uebertretung nach Vorschrift bes Stafgesetzbuches, II. Theiles (§S. 335, 336, 337 und 431), beftraft.

Diese Strafe trifft baber insbesondere Denjenigen:

- a) ber por gesetlich vorgenommener Probe und behördlich anerkannter Tauglichkeit eines Dampfteffels benfelben benütt;
- b) die Sicherheits = Ventile mehr belaftet als in der Kommission zur Benügung des Dampfteffels (S. 18) gestattet ift, ober fonft bie in diefer Konzession erlaubte Dampffpannung erhöht;
- c) ben Dampftessel ober bie Zugehörungen desselben (namentlich bie Bentile ober Die bazu gehörigen Bebel, Beigeinrichtung u.) veranbert, und fonach biefen Dampffessel ohne neuerlicher behördlicher Bewilligung benütt;

- 179 55. Rozporz. Min. Handlu w poroz. z Min. Spr. Wewn. i Najw. Władzy Polic. z dnia 11. Lutego 1854.
  - d) który obowiązek (§. 20.) względem ciągłego utrzymania kotła parowego i przyrządów jego w stanie należytym bezpiecznym jakimbądź sposobem zaniedbuje;
  - e) który Komisyi dochodzącej nierzetelny rysunek szczegółów kotła i zamieszczonych zmocnień przedkłada (§. 4.), lub zresztą nieprawdziwe wiadomości udziela;
  - f) który pełnienie służby lub dozór nad maszyną parową lub kotłem parowym drugiemu powierza, nie mającemu własności w §. 23. przepisanych.

### S. 25.

Jak dalece oprócz tego jeszcze przeciw urzędnikom i sługom w służbie kolei żelaznéj ustanowionym, tudzież przeciw członkom Dyrekcyi kolei żelaznéj, z powodu zaniedbania przepisów prawnych lub ostrożności potrzebnych przy użyciu lokomotymów w służbie kolei żelaznéj, postępować się winno na drodze karnéj dyscyplinarnéj, stanowią o tém przepisy regulaminu o ruchu kolei żelaznéj.

### S. 26.

Kto przez winę swą spowodował eksplozyę kotła parowego, nie tylko prawnéj karze podlega, lecz odpowiedzialnym jest także za wszelką szkodę wynikłą.

### S. 27.

Władza bezpieczeństwa rewidować będzie od czasu do czasu niespodzianie kotły parowe, w jej okręgu się znajdujące, z przybraniem zdolnego biegłego, przyczem dokładnie rozpoznawać winna kotły parowe równie jak przyrządy ich (mianowicie wentyle bezpieczeństwa i manometry), a jakkolwiek spostrzeże zaniedbanie w utrzymaniu onychże w stanie bezpiecznym, donieść ma o winowajcy do władzy właściwej, dla ukarania go.

Podobnie téż każdy, komu tylko niebezpieczeństwo ze strony kotła parowego wiadomém zostało, prawo miéć będzie, donieść natychmiast o tém władzy bezpieczeństwa dla dalszej czynności urzędowej.

Do takowego atoliż doniesienia obowiązani są wszyscy fabryką kierujący, czeladnicy i t. d., którzy zostają w pełnieniu służby, lub przy użyciu kotła parowego czynnymi są, jak skoro wiadomość powezmą o wadzie jakiéj kotła parowego, któreby niebezpieczeństwo sprowadzić lub powiększyć mogło, a oraz właściciel o tém zawiadomiony (lub kto inny do dozoru kotła ustanowiony) nie uskutecznił bezzwłocznie usunięcia wady i przywrócenia kotła parowego do stanu bezpiecznego.

- d) bie Verpflichtung (S. 20), ben Dampftessel und seine Zugehörungen im fortwährenden gefahrlosen Zustande zu erhalten, wie immer vernachlässigt;
- e) ber Prüfungskommission eine unrichtige Detailzeichnung bes Ressels und ber angebrachten Berstärkungen vorlegt (S. 4), ober sonst unrichtige Auskünfte ertheilt;
- f) Jemanden die Bedienung ober die Aufsicht einer Dampfmaschine oder eines Dampf= teffels überläßt, welcher nicht die im S. 23 vorgeschriebenen Gigenschaften besitht.

### S. 25.

In wieferne noch überdieß gegen die im Eisenbahnbetriebs = Dienste angestellten Beamten und Diener, und gegen die Mitglieder einer Eisenbahnbirekzion, wegen Außer= achtlassung der gesetzlichen Vorschriften oder der nothwendigen Vorsichten bei der Besnutzung der Lokomotive im Eisenbahnbetriebs-Dienste, mit Disziplinarstrafen vorzugehen sei, erscheint in der Eisenbahnbetriebs-Ordnung festgesetzt.

### S. 26.

Denjenigen, welcher durch ein Verschulden die Explosion eines Dampftessels veranlaßt, trifft nicht nur die gesetzliche Strafe, sondern derselbe hat auch für allen hierdurch verursachten Schaden zu haften.

### §. 27.

Die Sicherheitsbehörde hat von Zeit zu Zeit, mit Zuziehung eines tauglichen Kunstwerständigen, die in ihrem Bezirke vorhandenen Dampftessel unvermuthet zu revidiren, und hierbei diese Dampftessel sowie die Zugehörungen derselben (insbesondere die Sicherheits-Ventile und Manometer) genau zu untersuchen, und falls sich hierbei in der gefahrlosen Instandhaltung eine Nachlässigkeit zeigen sollte, den Schuldtragenden der kompetenten Behörde zur Bestrafung anzuzeigen.

Auch ist Jedermann, dem irgend eine Gefahr rücksichtlich eines vorhandenen Dampfkessels bekannt wird, berechtiget, hiervon der Sicherheitsbehörde zur weiteren Amtshandlung die Anzeige zu machen.

Bu einer solchen Anzeige sind aber alle Werkführer, Gehilfen 2c. 2c., welche bei ber Bedienung ober Benühung eines Dampftessells verwendet werden, bei sonstiger polizeilicher Ahndung, in dem Falle verpfichtet, wenn denselben irgend ein Gebrechen an dem Dampftessel, welches eine Gefahr herbeiführen oder vergrößern könnte, bekannt wird, und der hiervon verständigte Eigenthümer (oder sonst zur Aufsicht des Dampftessells Bestellte) nicht ohne Verzug die Abstellung des Gebrechens und Serstellung des Gefahrlosen Zustandes des Dampstessells bewirkt hat.

180 55. Rozporz. Min. Handlu w poroz. z Min. Spr. Wewn. i Najw. Władzy Polic. z dnia 11. Lutego 1854.

Zarządzenia, jakie władza bezpieczeństwa z powodu takich peryodycznych rewizyj kotłów parowych zaprowadza (n. p. co się tycze częściowej lub zupełnej reparatury albo też zupełnego uchylenia kotła), sciśle mają być wykonane, nie przypuszczając żadnych ztąd praw do wynagrodzenia ze skarbu Państwa.

Kto zaś sądzi się być pokrzywdzonym zarządzeniami, przez władzę bezpieczeństwa zaprowadzonemi, ma wolną drogę rekursu do wyższej władzy.

### S. 28.

Gdziekolwiek w niniejszém rozporządzeniu lub w przepisie wykonawczym, do niego należącym, o mierze lub wadze mowa jest, rozumieć należy miarę lub wagę wiedeńską.

### §. 29.

Przepis niniejszy działać poczyna z dniem 1. Marca 1854., odkąd téż dotyczące dawniejsze rozporządzenia za zniesione uważane będą.

Baumgartner m. p.

55. Berordn. b. Sandelsminifteriums im Ginberft. m. b. Minift. b. Innern ze. v. 11. Februar 1854. 180

Die von der Sicherheitsbehörde aus Anlaß solcher periodischer Revisionen der Dampstessel getroffenen Anordnungen (z. B. über theilweise oder gänzliche Reparatur, oder auch in Betreff der gänzlichen Außergebrauchsetzung des Kessels) sind genau zu befolgen, ohne das hieraus eine Entschädigungsforderung gegen den Staatsschaß geletend gemacht werden könnte.

Demjenigen, der sich durch die getroffenen Anordnungen der Sicherheitsbehörde beschwert zu sepn glaubt, bleibt jedoch die Berufung an die höhere Behörde freigestellt.

### S. 28.

Wo immer in dieser Verordnung oder in der Vollzugsvorschrift zu derselben von Maß oder Gewicht die Sprache isst, wird das bezügliche Wiener Maß oder Gewicht verstanden.

### S. 29.

Diese Vorschrift hat vom 1. März 1854 an zu gelten, von welchem Tage an auch bie früheren bießfälligen Verordnungen für aufgehoben erklärt werden.

Baumgartner m. p.

### Grubość blachy

w liniach wiédeńskich (i dziesiątych częściach linij) dla kotłów parowych cylindrycznych, których przecięcie oznaczoném jest w calach wiédeńskich, a zaś najwyższa czynna sprężystość pary w kotle w atmosferach (à 12<sup>3</sup>/<sub>4</sub> funt. wiédeńskina cal kwadratowy).

Przecięcie kotła		C	zynna	sprężystos	śé pary 1	w kotle	mount !						
w calach wiédeńskich	1	2	3	4	5	6	3	8					
	Linie wiédeńskie												
18	1.7	1.9	20	2-1	2:3	2.4	2.6	2.7					
20	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0					
22	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3					
24	1.8	2.1	2.3	2-6	2.9	3.1	3.4	3.6					
26	1.9	2-2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9					
28	1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	3 6	3.9	4.2					
30	1.9	2.3	2.7	3.0	3.4	3.8	4.2	4.5					
32	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4-0	4.4	4.8					
34	2.0	2.5	2.9	3.4	3.8	4.2	4.7	5-1					
36	20	2.5	30	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4					
38	2.1	2.6	3.1	3.7	4.2	4.7	5-2	5.7					
40	2.1	2.7	3.2	3.8	4-4	4.9	5.5	60					
42	2.2	2.8	3.4	4.0	4.6	5.2	5.8	6.4					
44	2.2	2.8	3.5	4.1	4.7	5.4	6.0	6.7					
46	2.2	2.9	3.6	4.3	4.9	56	6.3	70					
48	2.3	3.0	3.7	4.4	5.1	5.8	6.5	7.3					
50	2.3	3.1	3.8	46	5.3	6-1	6.8	7.6					
52	2.4	3.1	3.9	4.7	5.5	6.3	7-1	7.9					
54	2.4	3.2	4.0	49	5.7	6.2	7.3	8-2					
56	2.4	8.3	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.5					
58	2.5	3.4	4.3	5.2	6.1	7.0	7.9	8.8					
60	2.5	3.4	4.4	5.3	6.3	7.2	8.1	9.1					

Uwaga. Liczby powyższej tablicy wyrachowane są według formulki . . .  $d=0.0189\,n\,D+\alpha$ , w której n oznacza sprężystość pary w kotle nad zwyczajne ciśnienie powietrza w atmosferach, D przecięcie kotła w całach wiedeńskich, a d odpowiednią grubość blachy w liniach wiedeńskich. Ilość  $\alpha$  ma przytem, jeżeli n=1,2,3,4,5,6,7,8 odpowiednio wartość: 1.37, 1.17, 0.97, 0.78, 0.58, 0.39, 0.19 0.00 w liniach wiedeńskich, gdyż takowa podług formulki  $x=0.195\,(8-n)$  wyrachowana, onę część grubości blachy oznacza, która kotłowi daje sztywność potrzebną przeciw ciśnieniu tak własnego jak wody ciężaru, i przy sprężystości pary nad 7 atmosfer na nulę zrównaną być ma.

Rozumić się zresztą samo przez się, iż dla pośrednich liczb podanéj sprężystości pary i przecięcia kotła, grubość blachy łatwo przez wtrącenie znalezioną być może.

Przy rurach warzelnych, mających być wystawionemi na gwałtowny ogień, stósownem jest, zmocnić grubość blachy onychże.

Przy zastósowaniu liczb tych przecięcie kotła ile możności tak urządzić należy, ażeby nie było potrzeby używać blachy nad 6 linij czyli ½ cala grubėj, albowiem (przynajmniej dotąd jeszcze) nie można się już więcej spuszczać na dobroć blach, których grubość granicę rzeczoną przechodzi.

### Pledydicke

in Wiener Linien (und Zehntel von Linien) für zvlindrische Dampftessel, beren Durchmesser in Wiener Zollen, bagegen die höchste effettive Dampfspannung im Kessel in Atmosphären (à 123/4 Wiener Pfunde pr. Quadratzoll) gegeben sind.

Reffel . Durdmeffer	Effektive Dampfipannung im Reffel												
Wiener = Bollen	1	2	3	14	5	6	3	8					
	Wiener Linien												
18	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7					
20	17	1-9	12.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0					
22	1.8	20	5.5	2.4	2.7	2.9	3.1	3:3					
24	1.8	2-1	5.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6					
26	1.9	2-2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3:					
28	1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4-					
30	1.9	2.3	2.7	3.0	3.4	3.8	4.2	4-					
32	2.0	2 4	28	3-2	3.6	4.0	4.4	4.8					
34	2.0	2-5	29	3.4	3.8	4.2	4.7	5.1					
36	2.0	2.5	3.0	3.2	4-0	4.5	5-0	5-1					
38	2.1	2.6	3-1	3.7	4.2	4-7	5.2	5.2					
40	2.1	2.7	3-2	3.8	4.4	4.9	5.5	6.0					
42	2.2	28	3.4	4-0	4.6	5.2	5.8	6.4					
44	2.2	28	3.2	4.1	4.7	5.4	6.0	6.7					
46	2.2	29	3.6	4.3	4.9	5.6	6.3	7-0					
48	2.3	3.0	3.7	44	5-1	5.8	6.5	7.3					
50	2.3	3.1	3.8	4.6	5.3	6-1	6.8	7.6					
52	2.4	3-1	3.9	4.7	5.2	6.3	7.1	7.9					
54	2 4	3 2	4.0	4.9	5.7	6.5	7.3	8.2					
56	2-4	3.3	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.2					
58	25	3.4	4.3	5.2	6.1	7-0	79	8.8					
60	2.5	3.4	4.4	5.3	6.3	7.2	8.1	9.1					

Anmerkung. Die Zahlen bieser Tabelle sind nach ter Formel ... d = 0.0189 n D+ α gerechnet; in welcher n bie Dampsspannung im Ressel über ben gewöhnlichen Luftbruck in Atmosphären, D ber Kesseldurchmeffer in Wiener Jollen, und d bie entsprechente Blechbicke in Wiener Linien bezeichnet. Die Größe α hat babei sur n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beziehungsweise bie Werthe: 1·37, 1·17, 0·97, 0·78, 0·58, 0·39, 0·19, 0·00 in Wiener Linien, indem dieselbe nach ber Formel x = 0·195 (8—n) berechnet, denjenigen Theil der Kesselwand-Stärfe besteichnet, welcher bem Kessel die nöthige Steisheit gibt, gegen ten Druck tes eigenen Gewichtes und jenes bes Bassers, und bei einer Dampsspannung von mehr als 7 Atmosphären gleich Null zu sehen ist.

Es verfieht fich übrigens von felbft, bag für Zwischenzahlen ber gegebenen Dampffpannung und bee Reffels burchmeffers bie Blechftarte burch Ginschaltung leicht gefunden werden.

Bei Sieberöhren, welche bem heftigen Feuer ausgeseht werben follen, erscheint es zwedmößig, bie Bleche ftarte berfelben zu verftarten.

Bei Anwendung dieser Zahlen soll man übrigens die Kesseldurchmesser möglichft so einzurichten suchen, daß man keine Bleche über sechs Linien oder 1/2 Boll Dicke anzuwenden genothigt ist, indem man sich auf die gute Beschaffenheit und Qualität von Blechen, deren Stärke oder Dicke über diese Grenze hinausfällt (wenigstens bis heute noch) nicht mehr verlassen kann.

### Przecięcie

w calach wiedeńskich (i dziesiątych częściach calów) dla wentylów bezpieczeństwa, jeżeli najwyższa w kotle miejsce mająca czynna sprężystość pary w atmosferach (à  $12^3/_4$  funtów wiedeńskich na cal kwadratowy) i powierzchnia ogniowa kotła podaną jest w wiedeńskich stopach kwadratowych.

Powierzchnia ogniowa w stopach	Czynna sprężystość pary, w atmosferach wyrażona
kwadratowych	1/4   1/2   1   11/2   2   21/3   3   31/2   4   41/3   5   51/2   6   61/2   7   71/2   5
wiedeńskich	Przecięcie wentylów w całach wiedeńskich
10	1.1   0.9   0.8   0.7   0.6   0.6   0.5   0.5   0.5   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.3   0.3
20	1.5   1.3   1.1   1.0   0.9   0.8   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5
30	1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.8   0.8   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6
40	2.2   1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.9   0.8   0.8   0.8   0.7   0.7   0.7   0.7
50	24   2.1   1.8   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.9   0.9   0.8   0.8   0.8   0.8
60	2.7   2.3   1.9   1.7   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   1.1   1.0   1.0   0.9   0.9   0.9   0.8   0.8
70	2.9   2.5   2.1   1.8   1.6   1.5   1.4   1.3   1.2   1.2   1.1   1.0   1.0   1.0   0.9   0.9   0.9
80	3.1   2.7   2.2   1.9   1.7   1.6   1.5   1.4   1.3   1.2   1.2   1.1   1.1   1.0   1.0   1.0   1.0
90	3-2   2-8   2-4   2-1   1-8   1-7   1-6   1-5   1-4   1-3   1-3   1-2   1-2   1-1   1-1   1-0   1-0
100	3.4   3.0   2.5   2.2   1.9   1.8   1.7   1.5   1.5   1.4   1.3   1.3   1.2   1.2   1.1   1.1   1.1
110	3.6   3.1   2.6   2.3   2.0   1.9   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.3   1.3   1.2   1.2   1.2   1.1
120	3.8   3.2   2.7   2.4   2.1   1.9   1.8   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.3   1.3   1.2   1.2   1.2
130	3.9   3.4   2.8   2.5   2.2   2.0   1.9   1.8   1.7   1.6   1.5   1.4   1.4   1.3   1.3   1.3   1.2
140	4-1   3-5   2-9   2-6   2-3   2-1   2-0   1-9   1-7   1-6   1-6   1-5   1-4   1-4   1-3   1-3   1-3
150	4.2   3.7   3 0   2.6   2.4   2.2   2.0   1.9   1.8   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4   1.3   1.3
160	43   38   31   27   25   23   21   20   18   18   17   16   15   15   14   14   13
170	4.5   3.9   3.2   2.8   2.5   2.3   2.2   2.0   1.9   1.8   1.7   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4
180	4.6   4.0   3.3   2.9   2.6   2.4   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.7   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4
190	4.7   4.1   3.4   3.0   2.7   2.5   2.3   2.1   2.0   1.9   1.8   1.7   1.7   1.6   1.6   1.5   1.5
200	4.8   4.2   3.5   3.1   2.7   2.5   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.7   1.7   1.6   1.6   1.5
210	50   4.3   3.6   3.1   2.8   2.6   2.4   2.3   2.1   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7   1.6   1.6   1.5
220	5-1   4-4   3-7   3-2   2-9   2-6   2-4   2-3   2-2   2-1   2-0   1-9   1-8   1-7   1-7   1-6   1-6
230	5.2   4.5   3.8   3.3   2.9   2.7   2.5   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7   1.7   1.6
240	5·3   4·6   3·8   3·4   3·0   2·8   2·6   2·4   2·3   2·1   2·1   2·0   1·9   1·8   1 8   1·7   1·6
250	5.4   4.7   3.9   3.4   3.1   2.8   2.6   2.4   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7   1.7
260	5.5   4.8   4.0   3.5   3.1   2.9   2.7   2.5   2.4   2.2   2.1   2.0   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7
270	56 49 41 36 32 30 27 25 24 23 22 21 20 19 19 19 18 17
280	5.7   50   4.1   3.6   3.3   3.0   2.8   2.6   2.4   2.3   2.2   2.1   2.0   2.0   1.9   1.8   1.8
290	5.8   5.1   4.2   3.7   3.3   3.0   2.8   2.6   2.5   2.3   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.9   1.8
300	5·9   5·2   4·3   3·7   3·4   3·1   2·9   2·7   2·5   2·4   2·3   2·2   2·1   2·0   2·0   1·9   1·8
310	60   5·3   4·4   3·8   3·4   3·1   2·9   2·7   2·6   2·4   2·3   2·2   2·1   2·1   2·0   1·9   1·9
320	61 54 44 39 35 32 29 28 26 25 24 23 22 21 20 20 19
330	6.2   5.4   4.5   3.9   3.5   3.2   3.0   2.8   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1   2.1   2.0   1.9
340	63   5.5   4.6   4.0   3.6   3.3   3.0   2.8   2.7   2.6   2.4   2.3   2.2   2.2   2.1   2.0   2.0
350	64   56   46   40   36   33   31   29   27   26   25   24   23   22   21   21   20
360	65   5.7   4.7   4.1   3.7   3.4   3.1   2.9   2.8   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1   2.1   2.0
370	66   58   48   42   37   34   32   30   28   27   25   24   23   23   22   21   20
380	66   58   48   42   38   35   32   30   28   27   26   25   24   23   22   21   21
390	167   59   49   43   38   36   33   30   29   27   26   25   24   23   22   22   21

Tabelle III.

### Durchmesser

in Wiener Zollen (und Zehntel von Zollen) für die Sicherheits - Ventile, wenn die höchste im Kessel stattsindende effektive Dampsspannung in Atmosphären (à 12 3/4 Wiener Pfunde pr. Quadratzoll) und die Feuersläche des Kessels in Wiener Quadratschuhen gegeben ist.

Feuerflache in	Effektive Dampffpannung in Atmofphären ausgebrückt
Wiener Quabratfuß	1/4   1/2   1   1 1/2   2   2 1/2   3   3 1/2   4   4 1/2   5   5 1/2   6   6 1/2   7   2 1/2   8
- Securitary	Durchmeffer ber Bentile in Wiener Bollen
10	1-1   0.9   0.8   0.7   0.6   0.6   0.5   0.5   0.5   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.3   0.5
20	1.5   1.3   1.1   1.0   0.9   0.8   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5
30	1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.8   0.8   0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6
40	2.2   1.9   1.6   1.4   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.9   0.8   0.8   0.8   0.7   0.7   0.7   0.7
50	2.4   2.1   1.8   1.5   1.4   1.3   1.2   1.1   1.0   1.0   0.9   0.9   0.9   0.8   0.8   0.8   0.8
60	27   23   19   17   15   14   13   12   11   11   10   10   09   09   09   08   08
70	2.9   2.5   2.1   1.8   1.6   1.5   1.4   1.3   1.2   1.2   1.1   1.0   1.0   1.0   0.9   0.9   0.9
80	31   27   22   19   17   16   15   14   13   12   12   11   11   10   10   10   1
90	32   28   24   21   18   17   16   15   14   13   13   12   12   11   11   10   16
100	3.4   3.0   2.5   2.2   1.9   1.8   1.7   1.5   1.5   1.4   1.3   1.3   1.2   1.2   1.1   1.1   1.1
110	3.6   3.1   2.6   2.3   2.0   1.9   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.3   1.3   1.2   1.2   1.2   1.1
120	3.8   3.2   2.7   2.4   2.1   1.9   1.8   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.3   1.3   1.2   1.2   1.2
130	39 34 28 25 22 20 19 18 17 16 15 14 14 13 13 13 13
140	4.1   3.5   2.9   2.6   2.3   2.1   2.0   1.9   1.7   1.6   1.6   1.5   1.4   1.4   1.3   1.3   1.3
150	4.2   3.7   3.0   2.6   2.4   2.2   2.0   1.9   1.8   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4   1.3   1.3
160	4.3   3.8   3.1   2.7   2.5   2.3   2.1   2.0   1.8   1.8   1.7   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4   1.5
170	4.5   3.9   3.2   2.8   2.5   2.3   2.2   2.0   1.9   1.8   1.7   1.6   1.6   1.5   1.5   1.4   1.4
180	4.6   4.0   3.3   2.9   2.6   2.4   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.7   1.6   1.6   1.5   1.5   1.5
190	4.7   4.1   3.4   3.0   2.7   2.5   2.3   2.1   2.0   1.9   1.8   1.7   1.7   1.6   1.6   1.5   1.5
200	4.8   4.2   3.5   3.1   2.7   2.5   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.7   1.7   1.6   1.6   1.5
210	50   4.3   3.6   3.1   2.8   2.6   2.4   2.3   2.1   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7   1.6   1.6   1.3
220	5 1   4.4   3.7   3.2   2.9   2.6   2.4   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.7   1.7   1.6   1.6
230	5 2   4.5   3.8   3.3   2.9   2.7   2.5   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7   1.7   1.6
240	53 4.6 3.8 3.4 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6
250	5.4   4.7   3.9   3.4   3.1   2.8   2.6   2.4   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7   1.7
260	5 5   4.8   4.0   3 5   3.1   2.9   2.7   2.5   2.4   2.2   2.1   2.0   2.0   1.9   1.8   1.8   1.7
270	5 6   4 9   4 1   3 6   3 2   3 0   2 7   2 5   2 4   2 3   2 2   2 1   2 0   1 9   1 9   1 8   1 7
280	5.7   5 0   4 1   3.6   3.3   3 0   2.8   2.6   2.4   2.3   2.2   2.1   2.0   2.0   1.9   1.8   1.8
290	5.8   5.1   4.2   3.7   3.3   3.0   2.8   2.6   2.5   2.3   2.3   2.2   2.1   2.0   1.9   1.9   1.8
300	59   5.2   4.3   3.7   3.4   3 1   2.9   2.7   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1   2.0   2.0   1.9   1.8
310	60   5.3   4.4   3.8   3.4   3.1   2.9   2.7   2.6   2.4   2.3   2.2   2.1   2.1   2.0   1.9   1.9
320	6-1   5-4   4-4   3-9   3-5   3-2   2-9   2-8   2-6   2-5   2-4   2-3   2-2   2-1   2-0   2-0   1-9
330	6.2   5.4   4.5   3.9   3.5   3.2   3.0   2.8   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1   2.1   2.0   1.5
340	6.3   5.5   4.6   4.0   3.6   3.3   3.0   2.8   2.7   2.6   2.4   2.3   2.2   2.2   2.1   2.0   2.0
350	6.4   5.6   4.6   4.0   3.6   3.3   3.1   2.9   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1   2.1   2.0
360	6.5   5.7   4.7   4.1   3.7   3.4   3.1   2.9   2.8   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1   2.1   2.0
370	6.6   5.8   4.8   4.2   3.7   3.4   3.2   3.0   2.8   2.7   2.5   2.4   2.3   2.3   2.2   2.1   2.0
380	6.6   5.8   4.8   4.2   3.8   3.5   3.2   3.0   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1   2.1
390	6.7   5.9   4.9   4.3   3.8   3.5   3.3   3.0   2.9   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.2   2.1

Powierzchnia ogniowa w stopach	Czynna sprężystość pary, w atmosferach wyrażona												
kwadratowych wiedeńskich	1/4   1/2   1   11/2   2   21/2   3   31/2   4   41/2   5   51/2   6   61/2   7   71/2   6												
	Przecięcie wentylów w calach wiedeńskich												
400	6.8   6.0   5.0   4.3   3.9   3.6   3.3   3.1   2.9   2.8   2.6   2.5   2.4   2.3   2.3   2.2   2.1												
410	6.9   6.1   5.0   4.4   3.9   3.6   3.3   3.1   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.2												
420	7.0   6.1   5.1   4.4   4.0   3.6   3.4   3.2   3.0   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3   2.2   2.2												
430	7.1   6.2   5.1   4.5   4.0   3.7   3.4   3.2   3.0   2.9   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3   2.3   2.2												
440	7 1   6 3   5 2   4 5   4 1   3 7   3 5   3 2   3 1   2 9   2 8   2 7   2 5   2 5   2 4   2 3   2 2												
450	7.2   6.3   5.3   4.6   4.1   3.8   3.5   3.3   3.1   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3   2.3												
460	7.3   6.4   5.3   4.6   4.2   3.8   3.5   3.3   3.1   3.0   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4   2.4   2.3												
470	7.4   6.5   5.4   4.7   4.2   3.8   3.6   3.3   3.2   3.0   2.9   2.7   2.6   2.5   2.5   2.4   2.3												
480	7.5   6.6   5.4   4.7   4.2   3.9   3.6   3.4   3.2   3.0   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4   2.3												
490	7.5   6.6   5.5   4.8   4.3   3.9   3.6   3.4   3.2   3.1   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4   2.4												
500	7.6   6.7   5.5   4.8   4.3   4.0   3.7   3.5   3.3   3.1   3.0   2.8   2.7   2.6   2.5   2.5   2.4												
510	7.7   6.8   5.6   4.9   4.4   4.0   3.7   3.5   3.3   3.1   3.0   2.9   2.7   2.6   2.6   2.5   2.4												
520	7.8   6.8   5.6   4.9   4.4   4.0   3.8   3.5   3.3   3.2   3.0   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.4												
530	7.8   6.9   5.7   5.0   4.5   4.1   3.8   3.6   3.4   3.2   3.0   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.5												
540	7.9   7.0   5.8   5.1   4.5   4.1   3.8   3.6   3.4   3.2   3.1   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5   2.5												
550	80   70   58   51   45   42   39   36   34   32   31   30   29   28   27   26   25												
560	8-1   7-1   5-9   5-1   4-6   4-2   3-9   3-7   3-4   3-3   3-1   3-0   2-9   2-8   2-7   2-6   2-5												
570	8.1   7.1   5.9   5.2   4.6   4.2   3.9   3.7   3.5   3.3   3.2   3.0   2.9   2.8   2.7   2.6   2.5												
580	82   72   60   52   47   43   40   37   35   33   32   30   29   28   27   26   26												
590	8.3   7.3   6.0   5.2   4.7   4.3   4.0   3.7   3.5   3.4   3.2   3.1   3.0   2.8   2.8   2.7   2.6												
600	<b>8</b> 3   7·3   6·1   5·3   4·7   4·3   4·0   3·8   3·6   3·4   3·2   3·1   3·0   2·9   2·8   2·7   2·6												

Uwaga. Liczby powyższej tablicy wyrachowane są podług formułki:  $d=0.312\sqrt{\frac{F}{n+0.588}}$ . (1), w której F oznacza powierzchnię ogniową kotła w stopach kwadratowych wiedeńskich, n rzeczywistą spreżystość pary w atmosferach, a d przecięcie wentylu w calach wiedeńskich. — Jeżeli kocioł parowy nie ma więcej, jak dwa wentyle bezpicczeństwa, wówczas przecięcia ich nie mogą być mniejsze, jak w powyższej tabeli podanem jest, i każdy wentyl podnosić się winien, aby parze wypływającej sprawić potrzebny otwór pierscieniowaty, o wysokość następującą  $\left\{\begin{array}{c} \text{przy stałych kotłach o } h=\frac{1}{6}, d \\ \text{n. lokomotywach} \end{array}\right.$  (2).

Jeżeli przeciwnie wentyle bezpieczeństwa wieksze przecięcie D otrzymają, wówczas wysokość podnoszenia się stosownie mniejszą być może, a to:  $h = \frac{1}{4} \frac{d^2}{D}$  respective . . . =  $\frac{d^2}{d}$  . . . . (3)

Jeżeli przecięcie według formułki (1) wyrachowane większe jest niż 3", wówczas zamiast onychże użytemi być mogą więcej niż dwa, to jest N wentylów bezpieczeństwa, ich przecięcie jednak D nie będzie mniejsze jak 3" i przynajmniej następujące ilości zawierać musi:  $D=d\sqrt{\frac{2}{N}}$  . . . . (4),

każdy oraz wentył podnosić się winien o wysokość:  $h'' - \frac{D}{4} \sqrt{\frac{N}{2}}$  respective  $\frac{D''}{b} \sqrt{\frac{N}{2}}$  . . . (5).

Jeżeli zresztą każdy z wentylów bezpieczeństwa otrzyma przecięcie D'', większe od D' w formułce (4), wówczas możliwa wysokość podnoszenia się wynosić musi:  $h''' = \frac{D^{1/2}}{4D''} \sqrt{\frac{N}{2}}$  respective  $= \frac{D'^{\frac{1}{2}}}{6D''} \sqrt{\frac{N}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$ .

We wszystkich formułkach od (2) aż do (6), oznacza d wartość w formułce (1) wyrażoną. Rozumie się samo przez się, iż do pośrednich liczb podanej sprężystości pary i powierzchni ogniowej, przeciecia wentylów łatwo mogą być znalezionemi przez wtrącenie.

Fenerfläche in			Cff	eftiv	e Di	ampf	<b>Span</b>	nung	in	Atmo	ofphi	även	aus	gedrü	æt		
Wiener Quabratfuß	1/4	1/2	1	11/2	2	21/2	3	31/2	14.	141/3	5	31/2	6	61/2	3	31/2	8
				Dn	r ch n	reffe	r bei	r Ve	ntil	e in S	Wie:	ner {	301	e n			
400	6.8	60	5.0	4.3	3.9	3.6	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6	25	2.4	2.3	23	2.2	2-1
410	6.9	6.1	50	4.4	39	3.6	3.3	3.1	2.9	2.8	2-7	2.6	25	24	2.3	2.2	22
420	7.0	6.1	5.1	4-4	4.0	3.6	3.4	3.2	3-0	28	2.7	2-6	2.5	2.4	2.3	22	2.2
430	7.1	6.2	5.1	45	4.0	13.7	3-4	3.2	3.0	29	2.7	26	25	24	2-3	23	2.2
440	7.1	6-3	52	4.5	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2
450	7.2	6.3	5.3	4.6	4.1	38	3.5	3.3	3.1	29	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3
460	7.3	6.4	5.3	4.6	4.2	3.8	3.5	3.3	3.1	30	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3
470	7.4	6.5	5.4	4.7	42	3.8	3.6	3.3	3.2	3.0	29	27	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3
480	75	6.6	5.4	4.7	4-2	39	3.6	3.4	3.2	30	2-9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3
490	7.5	6.6	5.9	4.8	4.3	3.9	36	3.4	3-2	3.1	2-9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4
500	7.6	6.7	55	4.8	4.3	40	3.7	3.5	3-3	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4
510	77	6.8	5.6	4.9	4.4	4.0	3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	25	2.4
520	7.8	6.8	5.6	4.9	4.4	4.0	3.8	3.5	3 3	3.2	3.0	2.9	2.8	27	2.6	2.5	2.4
530	7.8	6.9	5.7	5.0	4.0	4.1	3.8	3 6	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5
540	7.9	7.0	5.8	5.1	4.5	4.1	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	28	2.7	2.6	2.5	2.5
550	8.0	7.0	5.8	5.1	4.5	4.2	3.9	3.6	3.4	3.2	3.1	3-0	5.0	2.8	2.7	2.6	2.5
560	8.1	7.1	5.9	51	4.6	4.2	3.9	37	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5
570	8.1	7.1	5.9	5.2	4.6	4.2	3.9	3.7	3.5	3.3	3.5	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.9
580	8.2   1	7.2	6.0	5.2	4.7	4-3	4.0	37	35	3.3	3-2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6
590	8.3	7.3	6.0	5.2	47	4.3	4.0	37	3.5	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8	2.8	2.7	26
600	8.3	7.3	6.1	5.3	4.7	4.3	40	3.8	3 6	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	27	2.6

Wird bagegen ben Sicherheits-Ventilen ein größerer Durchmesser D gegeben, so kann bie Hubhohe versbältnißmäßig kleiner seyn, nämlich:  $h=\frac{1}{4}$  respective . . . =  $\frac{1}{6}$   $\frac{d^2}{D}$  . . . . . (3).

Wenn ber nach Formel (1) berechnete Durchmesser größer als 3" wurde, so können statt biesen mehr als dwei, nämlich N Sicherheits. Bentile angewendet werden, beren Durchmesser D aber nicht kleiner als 3" und mindestens folgende Größen erhalten: D=d  $\sqrt{\frac{2}{N}}$  . . . . . (4) und jedes Bentil muß sich heben können um die Höhe: h"  $-\frac{D}{4}\sqrt{\frac{N}{2}}$  respective  $\frac{D''}{b}\sqrt{\frac{N}{2}}$  . . . . . (5).

Wirb enblich jebem ber Sicherheits-Bentile ein Durchmesser D" gegeben, welcher größer ist als D' in Formel (4), so muß bie mögliche Hubhöhe betragen: h" =  $\frac{D^1}{4D''}$   $\sqrt{\frac{N}{2}}$  respective =  $\frac{D'^2}{6D''}$   $\sqrt{\frac{N}{2}}$  . . . (6).

In fammtlichen Formeln von (2) bis (6), bezeichnend d ben in Formel (1) ausgebrudten Werth. Es berfieht fich von felbst, baß fur Bwischenzahlen ber gegebenen Dampfspannung und ber Fenerstäche, bie Durchmeffer ber Bentile burch Einschaltung leicht gefunden werden konnen.

### Rozporządzenie Najwyższéj Władzy Policyjnéj z dnia 20. Lutego 1854.,

(Dziennik praw Państwa, część XVIII., nr. 49., wydana dnia 28. Lutego 1854.), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

### mocą którego zmienionym zostaje dotychczasowy sposób utrzymywania w ewidencyi cudzoziemców z kraju wydalonych lub wygnanych.

Dziennik Policyjny centralny, przez Najjaśniejszego Pana uchwalony, przeznaczony jest także do ogłoszenia orzeczeń wywołania lub wygnania z Monarchii cudzoziemców, które wydają sądy lub władze polityczne.

To powód daje do niektórych zmian przepisu z dnia 27. Stycznia 1853., Dziennik praw Państwa z roku 1853., część XVI, Nr. 46., stronica 253 \*) obowiązującego dotąd w przedmiocie utrzymania w ewidencyi cudzoziemców z kraju wydalonych lub wygnanych.

Zamiast przepisu rzeczonego wydają się niniejszem w porozumieniu z Ministeryum Sprawiedliwości następujące nowe postanowienia:

- 1. Zacząwszy od roku bieżącego, ustają dotychczasowe, przez najwyższą Władzę Policyjną wydawane wykazy miesięczne cudzoziemców z kraju wygnanych lub wydalonych.
- 2. Ogłoszenie wszystkich od 1. Stycznia roku bieżącego z Monarchii wygnanych lub wydalonych cudzoziemców miejsce miéć będzie od czasu do czasu, bez pewnych okresów czasu, w drodze Dziennika Policyjnego centralnego, a to przez własne wykazy, załączenia do tegoż Dziennika stanowiące.
- 3. Każdy sąd karny, tudzież każda władza Policyjna, rozporządzająca wygnanie lub wywołanie cudzoziemca z Monarchii, obowiązaną jest w każdym poszczególnym razie, a to w dniu wydanego rozporządzenia, doniesienie o tem uczynić do bióra redakcyjnego Najwyższej Władzy Policyjnej.
- 4. Doniesienie w powszechności miejsce mieć będzie, o ile osobliwe okoliczności nie wymagają odstąpienia, bez wszelkiej konkomitacyi, i li tylko przez zapełnienie według formularza załączonego.
- 5. Zapełnienie rubryk w doniesieniach zawartych, odbywać się winno z wszelką dokładnością i jak największą zupełnością; mianowicie opis osoby udzielony być ma w jak największéj poszczególności i z dokładnemi odznaczeniami.

<sup>\*)</sup> Dziennik Rządowy z roku 1853., Oddział pierwszy, część XIII., nr. 47., str. 134.

### Verordnung der obersten Polizeibehörde vom 20. Februar 1854,

(im Reichs-Gesehlatte, XVIII. Stück, Nr. 49, ausgegeben am 28. Februar 1854), giltig für alle Kronländer,

wodurch die bisherige Art ber Evidenzhaltung der landesverwiesenen oder abgegichafften Ausländer abgeändert wird.

Das von Seiner Majestät Allerhöchst genehmigte Zentral = Polizet = Blatt hat auch die Bestimmung, die von den Strafgerichten oder von den politischen Behörden aus gehenden Landesverweisungen oder Abschaffungen von Ausländern aus der Monarchie du veröffentlichen.

Dieß führt zu einigen Abanberungen ber bisher hinsichtlich ber Evibenzhaltung ber landesverwiesenen ober abgeschafften Auslander bestandenen Vorschrift vom 27. Jänner 1853, Reichs - Gesetzblatt vom Jahre 1853, XVI. Stud, Nr. 46, Seite 253 \*)

Statt berfelben werden nunmehr im Einvernehmen mit dem Justizministerium folgende neue Bestimmungen vorgezeichnet:

- 1. Vom Beginne best leufenden Jahres angefangen, haben die bisherigen, von der obersten Polizeibehörde ausgegebenen Monat = Verzeichnisse der landesverwiesenen ober abgeschafften Ausländer aufzuhören.
- 2. Die Beröffentlichung aller seit 1. Jänner bieses Jahres aus der Monarchie verwiesenen oder abgeschafften Ausländer erfolgt von Zeit zu Zeit, ohne sich an bestimmte Zeitabschnitte zu binden, im Wege des Zentral = Polizeiblattes, und zwar durch eigene Verzeichnisse, welche Beilagen dieses Blattes bilden werden.
- 3. Jebes Strafgericht, sowie jebe politische Behörbe, welche eine Landesverweisung ober Abschaffung eines Ausländers aus der Monarchie verfügt, hat von Fall zu Fall, und noch am Tage der getroffenen Verfügung, die Anzeige hiervon an das Redakzions-Bureau der obersten Polizeibehörde einzusenden.
- 4. Die Anzeige hat in der Regel, wenn nicht besondere Umstände eine Abweichung erheischen, ohne alle Einbegleitung, bloß durch Ausfüllung nach dem beiliegenden Formulare zu geschehen.
- 5. Die Ausfüllung der in den Anzeigen enthaltenen Aubriken ist mit aller Genauigkeit und möglichster Vollständigkeit zu bewerkstelligen; insbesondere ist die Personsbeschreibung im größten Detail und mit bestimmten Bezeichnungen zu liefern.

<sup>\*)</sup> Landes-Regierungsblatt, Jahrgang 1853, erfte Abtheilung, XIII. Stud, Nr. 47, Seite 134.

- 6. Pochodzące z tych doniesień wykazy cudzoziemców wygnanych lub z kraju wywołanych, każdego razu, jak tylko z druku wydane zostaną, rozesłane będą wraz z Dziennikiem Policyjnym centralnym bezpośrednio przez bióro redakcyjne do wszystkich władz sądowych cywilnych i wojskowych, do wszystkich prokuratoryj rządowych, tudzież władz politycznych i policyjnych całego Państwa, do korpusu straży policyjnéj wojskowéj, do żandarmeryi, daléj do wszystkich urzędów portowych, morsko sanitarnych i granicznych celnych, niemniej do organów finansowych, dozór na granicy mających, do wszystkich poselstw austryackich za granicą, nakoniec téż do wszystkich gmin, prowadzących Dziennik policyjny centralny, a to w tym celu, aby wszystkie powołane władze i organa publiczne przez to w stanie się znajdować mogły, wykonywać kazać dozor potrzebny, by przeszkodzonym został powrot cudzoziemców z kraju wygnanych lub wywołanych.
- 7. Dla tém łatwiejszego przeglądu wydawane będą Dziennikiem Policyjnym centralnym co pół roku wykazy cudzoziemców wygnanych lub z kraju wywołanych, i rozesłane zostaną sposobem wyżrzeczonym podobnie jak wykazy szczegółowe.

Kempen m. p., F. M. P.

- 6. Die aus diesen Anzeigen hervorgehenden Berzeichnisse der verwiesenen oder abseschafften Ausländer werden gleich bei ihrem jedesmaligen Erscheinen mit dem Zentral-Polizeiblatte von dem Redakzions-Bureau unmittelbaran sämmtliche Zivil- und Militär-Gerichtsbehörden, an alle Staatsanwaltschaften, ferner an die politischen und Polizei-Behörden des ganzen Reiches, an das Militär-Polizeiwach-Korps, an die Gensd'armerie, serner an alle Hafen-, Seesanitäts- und Grenzzollämter und die mit der Aufsicht an den Grenzen sonst betrauten Finanz-Organe, an alle österreichischen Missionen im Auslande, endlich auch an jene Gemeinden, welche das Zentral-Polizeiblatt beziehen, du dem Ende vertheilt, damit alle berusenen Behörden und öffentlichen Organe hierburch in die Lage geseht werden, die nöthige Ueberwachung eintreten zu lassen, um hierdurch die Rückehr verwiesener oder abgeschaffter Ausländer zu hindern.
- 7. Bur leichteren Uebersicht werden halbjährig Ausweise über die verwiesenen oder abgeschafften Ausländer im Zentral-Polizeiblatte erscheinen und gleich den Detail-Berzeichnissen auf obige Weise verbreitet werden.

Kempen m. p., F. M. L.

## oniesienie

# cudzoziemcach z kraju wywołanych lub wygnanych.

Imię i nazwisko
Charakter, stan, rzemiosło, lub inny sposób utrzy- mania się
Miejsce urodzenia, oj c z y z n a, ostatnie miejsce przy- należności
Reli- gia
Wiek
Bez- zeuny lub zonaty
0 p
Opis osoby i szczególne znamiona
Przy- czyna wy- dalenia
D z i e ú wydalenia
Kraj! sąsie- dni, gdzie wydalenie miejsce ma
Uwaga.

Uwaga. dzonego pod adresem: "Do c. k. biura redakcyjnego przy Najwyższej Władzy Policyjnej w Wiedniu." Zapełnione doniesienia mają bezpośrednio być odesłane w każdym razie poszczególnie, a to w dniu wydalenia rozporzą-

### Formulare.

über landesverwiefene ober abgefchaffte Audlander.

Anmertung.		Anzeige
Rachbarland, wohin ble Abichaffung erfolgt	man and putest a contract of the same of t	rtigung biefer N
Tag der defchaffung		er Nusfertig
Urface ber Abfchaffung		Ort und Datum ber Ausfertigung biefer Anzeige
Rerfonstefcreibung und befondere Rennzeichen		
Lebig ober ver heirathet		elche bie Abfcaffung verfügt
Alter		bie Arb
Reli		veľche
Geburtsort, Vaterland, lehter Zuftändige Feits: Ort		Behörbe, w
Charafter Stanb, E m er b e ober sonftige		dt.
Bors und Gefchlechts. Name	•	Rronland

Anmerkung. Die ausgefüllten Anzeigen find unter ter Abreffe: "Un bas E. E. Rebatzions. Bureau ber oberften Polizeibeh arbein Wien" unmittelbar

von gall ju gall und am Tage ber verfügten Abichaffung einzusenben.

### Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23. Lutego 1854.,

Obowiązujące w Arcyksięstwie Austryi niżej Ensy,

mocą którego ustanowioném zostaje, iż dla tabularnego wykréślenia ciężarów gruntowych, na zobowiązanych realnościach ciążących, nie jest potrzebném dla zbioru dokumentów żądać także odpisów przedłożonych oryginalnych orzeczeń indemnizacyjnych i kwitów zrzeczenia się, lub téż takowe w sądzie sporządzać.

Obacz Dziennik praw Państwa, część XVIII., nr. 50., wydaną dnia 28. Lutego 1854.

57.

### Verordnung des Ministeriums der Justiz vom 23. Februar 1854,

giltig fur bas Ergherzogthum Defterreich unter ber Enne,

wodurch bestimmt wird, daß es zum Behuse der grundbücherlichen Löschung der, auf verpstichteten Mcalitäten haftenden Grundlasten nicht erforderlich sei, von den vorgelegten Original=Gutlastungsaussprüchen und Verzichts=Quittungen auch Absichtisten für die Urkundensammlung zu fordern oder bei Gericht zu verfassen.

Siehe Reichs - Gefethlatt, XVIII. Stud, Nr. 50, ausgegeben am 28. Februar 1854.

The same of the sa

Long and Appendix of the Appendix



